

VE.L650

VE sorompókarba építhető villogó sor

*Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek*



Felszerelés:

A villogók távolságát határozza meg, majd vágja méretre a kábelt.

A kábeldarabokat kösse be a villogó elektronikaiba. A villogópanelek párhuzamosan kötődnek. Ügyeljen a polaritásra, behúzás előtt célszerű kipróbálni a LED sort. A kábeleken hagyjon pár cm hosszabbletet, így kiküszöbölhető a hőmérséklet változásból adódó hosszúság változás.

A villogó szett elemekből épül fel, a kar végétől induljon el először a fél darabbal. Egy burát két piros takaró fog körbe amit a fehér idomokhoz kell csavarozni.

Készítsen egy megfelelő furatot a kar végére, hogy a kábelt át tudja fűzni. A felszerelési konzolon talál egy furatot, majd a kész kart és a kábelt vízszintesen szerelje fel a kartartó idomra.

Bekötés:

A sorompó vezérlőelektronikába csatlakoztassa a BAR-LIGHT (kar világítás) kimenethez. A villogó nem polaritás független, ha nem világít, akkor cserélje fel a vezetékeket.